

RF—150 USB RFID sensor

RF—150



**Kan worden gebruikt met onze
tijdregistratiesystemen**

Werken probleemloos met al onze
tijdregistratiesystemen. Ongeacht
of u de TM—616 of de
TM—838 SC bezit.

Draagbaar.

Compact.


**Past gemakkelijk op uw bureau,
registreer een werknemer in
enkele minuten op uw PC.**

Met de draagbare USB RFID-sensor RF—150 van TimeMoto kunt u een nieuwe RFID-badge of een nieuwe keyfob direct op uw PC registreren, in plaats van op uw tijdregistratiesysteem. Open gewoon uw TimeMoto PC / PC Plus-software, registreer de nieuwe badge en wijs deze toe aan de gewenste werknemer - en dat alles zonder uw bureau te verlaten. Binnen enkele minuten kan uw werknemer zijn nieuwe RFID-badge of keyfob gebruiken om in- en uit te kloppen bij elke tijdregistratie-terminal binnen uw netwerk, zelfs op afgelegen locaties.

Activeer. Overal waar het u uitkomt.

TimeMoto RF — 150

USB-sensor voor RFID-badges
Leest 125KHz RFID badges en keyfobs
Activeer RFID badges / keyfobs direct op uw PC
USB aansluitkabel inbegrepen
Neemt weinig plaats in, past op elk bureau
Afmetingen: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm



Combineer het systeem met de TimeMoto Cloud (of de TimeMoto PC Plus software)

Bij alle tijdregistratiesystemen kunt u gebruikmaken van de proefversie van het TimeMoto Cloud Plus abonnement gedurende 30 dagen. Zo kunt u alle functies uitproberen voordat u het abonnement kiest dat het beste aansluit op uw behoeften.

RF—150

Merk TimeMoto

Model RF—150

Artikel 125-0605

EAN 8717496336460

Technische specificaties

- Leest 125KHz RFID badges en keyfobs
- Activeer RFID badges / keyfobs direct op uw PC
- USB aansluitkabel inbegrepen
- Neemt weinig plaats in, past op elk bureau
- Afmetingen: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm
- Gewicht: 117 gr
- PC-vereisten: Windows 7, Windows 8, Windows 10

Inhoud van de verpakking USB-sensor voor RFID-badges

Compatibiliteit Compatibel met TimeMoto Cloud en PC / PC Plus Software
