

Capteur RFID USB RF—150

RFID 150



À combiner avec nos pointeuses

Fonctionne parfaitement avec toutes nos pointeuses. Que vous ayez la TM—616 ou la TM—838 SC.

Portable. Compact.


Se place facilement sur votre bureau, enregistrez un employé en quelques minutes sur votre PC.

Le lecteur RFID USB portable TimeMoto RF—150 vous permet d'enregistrer un nouveau badge RFID ou un nouveau porte-clés directement sur votre PC, plutôt que sur votre pointeuse. Il suffit d'ouvrir votre logiciel TimeMoto PC/PC Plus, d'enregistrer le nouveau badge et de l'attribuer à l'employé souhaité, le tout sans quitter votre bureau. En quelques minutes, votre employé peut utiliser son nouveau badge ou porte-clés RFID pour pointer sur n'importe quelle pointeuse de votre réseau, même dans des sites distants.

Activez. Où bon vous semble.

TimeMoto RF—150

Lecteur USB pour badges RFID
Lit les badges et porte-clés RFID 125 kHz
Activez les badges et porte-clés RFID directement sur votre PC.
Câble de connexion USB inclus
Faible encombrement, s'adapte sur n'importe quel bureau
Dimensions : 6,4 x 11,5 x 1,7 cm



Combinez avec le TimeMoto Cloud

Toutes les pointeuses comprennent un essai de 30 jours du forfait TimeMoto Cloud Plus. Faites l'expérience de chaque fonctionnalité avant de choisir le forfait qui correspond le mieux à vos besoins.

RF—150

Marque	TimeMoto
Modèle	RF—150
Article	125-0605
EAN	8717496336460
Spécifications techniques	<p>Lit les badges et porte-clés RFID 125 kHz Activez les badges et porte-clés RFID directement sur votre PC. Câble de connexion USB inclus Faible encombrement, s'adapte sur n'importe quel bureau Dimensions : 6,4 x 11,5 x 1,7 cm Poids : 117 g Configuration requise pour le PC : Windows 7, Windows 8, Windows 10</p>
Contenu du colis	Lecteur USB pour badges RFID
Compatibilité	Compatible avec TimeMoto Cloud et le logiciel PC / PC Plus